



unbelastet
unstressed
W stanie nieobciążonym



belastet
stressed
obciążony

Gelbes Dreieck voll sichtbar

→ Puffer ist OK!

Yellow triangle fully visible

→ Buffer is OK!

Żółty trójkąt jest w pełni widoczny

→ Zderzak jest OK!

Gelbes Dreieck nicht voll sichtbar,

Puffer ist verkürzt, Teller ohne Berührung

→ Wagen aussetzen, Halter verständigen

Yellow triangle not fully visible,

buffer shortened, no disc contact

→ Stop wagon operation, inform owner

Żółty trójkąt nie jest w pełni widoczny,

zderzak jest skrócony, brak kontaktu tarczy

→ Wagon odstawić, zawiadomić właściciela.