Clean **Start** ™

taśma czyszcząca do głowic drukujących

usuwa zanieczyszczenia głowicy zanim zdążą się nagromadzić

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ TAŚMĘ CLEAN START?

Gromadzenie się zabrudzeń na głowicy drukującej jest zjawiskiem powszechnym podczas druku termotransferowego. Z czasem osad staje się na tyle trwały, że pogarsza jakość wydruku, który staje się niewyraźny i słabo czytelny.
System Cleanstart pozwala tego uniknąć.
Taśma Cleanstart jest umieszczona na każdej rolce taśmy barwiącej, pomiędzy rozbiegówką (leaderem) a właściwą kalką barwiącą.
Zakładając nową rolkę użytkownik powinien za każdym razem przeczyścić głowice drukarki ponieważ regularne czyszczenie wydłuża żywotność głowicy drukującej i zapobiega pogarszaniu się jakości wydruku.

Głowica drukująca w dużym powiększeniu



Trwałe zabrudzenia na głowicy bez użycia CLEANSTART.



Regularnie czyszczona głowica za pomocą taśmy CLEANSTART.

bez użycia CLEANSTART

Zaniedbana głowica drukująca to gorsza jakość wydruku.

z CLEANSTART

Idealny wydruk przy regularnym czyszczeniu głowicy.

oszczędzaj głowicę - używaj Clean **Start** ™

JAK WYCZYŚCIĆ GŁOWICĘ PRZY UŻYCIU TAŚMY CLEAN START?



Krok 1
Zwiń rolkę z etykietami tak, aby nie znajdowały się pod głowicą. Zainstaluj nowa rolkę taśmy barwiącej z systemem czyszczącym Clean Start na podajnik.



Krok 2
Przeprowadź rozbiegówkę taśmy barwiącej pod głowicą do momentu, kiedy początek Clean Start będzie wystawać ok. 2 cm (miejsce zaznaczone na taśmie Clean Start przerywaną linia).

Krok 3
Zamknij głowicę drukarki.



Krok 4
Mocno złap wystający kawałek Clean Start z obu stron taśmy. Delikatnie i z równomierną siłą przeciągnij taśmę czyszczącą Clean Start, aż kolejna linia przerywana pojawi się pod głowicą. Proces czyszczenia zakończony.

Krok 5
Otwórz głowicę. Załóż etykiety i taśmę barwiącą w ten sam sposób, co zwykle.

Clean **Start**